


SmartPSSlite ダウンロード方法


SmartPSSlite をダウンロードするため、下記をクリックお願いいたします。

[DahuaWiki](#)

下記画面の Windows のマークをクリックするとアプリがダウンロードされます。



- (3)ダウンロードした「Zipファイル」を解凍し、ファイル内のアプリケーションソフトをダブルクリックしてください。




- (4)インストール作業を進めていきます。

- ①言語を「Japanese」に変更
- ②「同意する」にチェック
- ③「Next」をクリック




④ 「Install」 をクリック



⑤ 「Release Note」 にチェック

⑥ 「Run SmartPSS Lite」 にチェック

⑦ 「Finish」 をクリック



(5)初期設定を行っていきます。

- ①「ビデオモニター」にチェック
- ②「OK」をクリック



- ③ソフトウェア規約にチェック
- ④「同意する」をクリック



- ⑤ソフトウェアプライバシーポリシーにチェック
⑥「同意する」にチェック

プライバシー

Product Privacy Policy

Last modified: Jul 21, 2020

1. Introduction

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. ("Company, "we, " or "us") respects your privacy and is committed to protecting it through our compliance with this Product Privacy Policy (the "Policy"). This Policy describes the types of information we may collect or that you may provide to us when you use this product as manufactured by Zhejiang Dahua Vision Technology Co., Ltd. (the "Product"), and our practices for collecting, using, maintaining, sharing, protecting and disclosing that information.

This policy applies only to information we collect when you use the Product. This policy does not apply to products or services provided by third party companies or individuals (hereinafter referred to as "Third Party Services").

Please read this Policy carefully to understand our policies and practices regarding your

☒ ソフトウェアプライバシーポリシーを読み、その条項...

- ⑦パスワードを設定
⑧パスワードを再入力
⑨登録後自動ログインにチェック

※ログインページを毎回表示させたい場合は、チェックを外してください

初期化

1. パスワード設定

2. パスワード プロテクション

① 初めてインストールする時、adminのパスを設置してください

パスワード

パスワードの強度

確認

⑨ ☐ 登録後、自動ログイン

パラメータ	説明
パスワード	パスワードには空白でない8～32文字で入力し、大文字、小文字、数字、特殊文字（'";:&を除く）のうち2種類以上の文字を含める必要があります。
パスワードの強度	推測やブルートフォースアタックに対するパスワードの有効性が表示されます。緑は強力なパスワード、赤は強度に欠けるパスワードを意味します。パスワード強度のプロンプトに従い、セキュリティレベルが高いパスワードを設定します。
パスワードの確認	再度パスワードを入力し、パスワードを確認します。
登録後の自動ログイン	SmartPSS Liteが初期化後に自動的にログインするように、 登録後に自動ログイン （Auto Login after Registration）を有効化します。それ以外の場合は、ログインページが表示されます。

⑩セキュリティ問題の答えを入力

※自動ログインを設定されていないユーザーがパスワードを忘れた場合に必要となる設問の為、「自動ログインユーザー」は適当に入力しても問題ありません

初期化

1. パスワード設定

2. パスワード プロテクション

⑩ まず、セキュリティ問題を設置してください

問題1 子供の時、一番好きな本は何ですか

答え a

問題2 最初の上司のお名前は何ですか

答え a

問題3 一番好きな果物は何ですか

答え a

終了

⑪「参加しない」にチェック

ユーザーエクスペリエンスプランに参加する


当社のソフトウェアおよびヒューマン・コンピュータ相互作用を向上するため、ユーザーエクスペリエンス向上プログラムにご協力ください。お客様による機能の使用状況に関する情報(ただし個人が特定できる情報を除く)が収集されます。収集した情報は、ソフトウェアの機能使用状況を分析し、ソフトウェアの機能や性能を改善するために使用されます。

プライバシーポリシーを表示

加入する

⑪ 参加しない

(6) SmartPSS Liteの終了の仕方

①「」アイコンをクリック

②「プログラムを終了」にチェックを変更

※デフォルトでは「システムトレイにウィンドウを最小化」にチェックが入っておりますので、必ず「プログラムを終了」にチェックを変更してください

(チェックを変更されない場合、PC機能の「タスクマネージャー」を起動して強制終了が必要になります)

③「今後表示しない」にチェック



(1)デバイス(カメラや録画機)を登録していきます

①「デバイスマネージャー」をクリック



②「+追加」をクリック



③必要項目を入力し「追加」をクリック

③ 追加されたデバイス

チャンネル名:

登録モード: SN(P2P対応デバイス向け) ▼

SN:

ユーザー名:

パスワード:

追加と検行 追加 キャンセル

チャンネル名：自由入力

登録モード：シリアル情報を入力する場合は「SN(P2P対応デバイス向け)」に変更

SN：録画機もしくはカメラの指定シリアルを入力


ユーザー名：指定された情報を入力

パスワード：指定された情報を入力

①「ライブビュー」をクリック




②右側一覧より、閲覧したいデバイスをダブルクリック




4分割画面でライブ映像が表示されます。




- ③1つの映像を1画面で大きく表示するには、見たい映像の上で左ダブルクリックをしてください。1画面表示に変わります。





④画面右下のアイコンで表示分割を変更できます。



オリジナル ▼ : 表示されているすべてのライブ映像の表示比率を変更します

   : 分割を4/9/16と変更できます。

 : 1画面に表示するライブビューウィンドウ数をほかの数に設定
やユーザーが作成する事が出来ます。

 : 表示しているライブビューウィンドウがフルスクリーンで表
示されます。

マウスのポインターを右上に持っていくとアイコンが表示されます



① デジタルズーム

をクリックし、画面上のズームしたい箇所で、マウスのホイールをスクロールしてください。

※ズームの解除は、再度 をクリックしてください

② 音声


をクリックしてください。

※集音マイク内蔵カメラが必要です。PCモニターにスピーカーが無いと聞こえません

PTZ機能搭載カメラのみ操作可能です。

① 画面左下の『PTZ』右側▼をクリックしてください。

PTZ操作画面が出てきます。



② 十字キーで左右上下にカメラを動かすことができます。




③ でズーム、 でワイドにレンズを動かすことができます。



①『再生』をクリックしてください。




②再生したい日付を選択します。




- (1) 左側より閲覧したいデバイス名のチェックボックスをクリック
- (2) 時刻の日時記載部分ををクリック
(色のついている日付に録画データがあります)
- (3) カレンダーより閲覧したい日付を選択して『OK』をクリック
- (4) 『検索』をクリック


③再生したい時間を選択します。



下部緑のバー上でマウスのホイールをスクロールすると時間軸が細くなります。
閲覧したい時間のバー上をクリックすると再生が始まります。
※ マークをクリックすると他のチャンネルも表示されます。

①再生中の操作アイコン





 : 同期 全チャンネル再生(1画面再生後にクリック可能)


 : 一時停止 再生映像の一時停止

 : 停止 再生映像の停止

 : 逆再生 映像を逆再生

 : コマ送り 一コマずつ動きます

 : 音声 マイクの音声聞こえます (カメラにマイクが必要です。PCモニターにスピーカーが無いと聞こえません)

 : 再生速度設定 1/8×～8×まで設定可能


30 15
1X

スマート検索（動体検知再生）を使うと、
映像内の指定した場所で起きる動きのみを素早く検索できます。


①はじめに、表示画面を1画面表示にしてください。

※分割画面の場合は、確認したい映像を左ダブルクリックすると1画面で表示できます。

次に、録画映像再生中に「スマート検索」を左クリックしてくださ



②画面が格子状になります。検索したい範囲を左クリックの長押しで
選択してください（選択した部分は画面が黄色になります）。



③再度「スマート検索」ボタンを左クリックすると、指定した範囲で
動きのあった時間帯のみ再生されます。


①再生中に抜き出したい時間で ✕ をクリックして下さい。



②時間軸上に赤いバーが2つ(開始時間/終了時間)表示されますので、抜き出したい時間に赤いバーを動かしてください。



- ③データファイルの保存先を選択してください。
- ④「ファイル形式」はPCで再生できる形式を選択してください。
- ⑤『OK』をクリックし、バックアップ完了までお待ちください。





デフォルトの保存先は以下を参照

「Cドライブ」→「ユーザー」→「パブリック」→「SmartPSSLite」
→「Data」→「User」→「Record」→「DownLoad」



※ファイル形式は4つの中から選択可能

- ①ライブビュー画面からお気に入り登録させたいカメラ映像を表示。
- ②左下の  をクリックし「ビューの保存」を表示させます。



- ③ビュー名：任意の名前をご登録ください
- ④グループ名：初期設定グループのまま
- ⑤【OK】をクリックし登録します。

ビューの保存

×

ビュー名:

グループ名:

初期設定グループ


☐ モニタープラン保存先:

--

OK

キャンセル

- ⑥ライブビュー画面から「ビュー」をクリックします。
- ⑦初期設定グループをダブルクリックすると、先ほど登録した「ビュー情報」が表示されます。
- ⑧登録した「ビュー情報」をダブルクリックすると登録したカメラ映像が自動で表示されます



- ①「新規」画面から右上の  アイコンをクリックしシステム画面を表示。



- ②初期ページを「最後のページを復元」に変更します。
③「最後のプレビューを再開」にチェックマークを付けます。
④設定が終わったら【適用】をクリックします。



株式会社SSS

神奈川県小田原市成田808-1

TEL:0465-36-5115

FAX:0465-37-2698